



«Ростовская Мануфактура Сантехники»

ПАСПОРТ

*Краны и смесители с одной или двумя рукоятками,
локтевые краны и смесители*

(Высокопрочный пластик)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор смесителя торговой марки «Ростовская мануфактура сантехники». Наша продукция производится под строгим контролем качества, поэтому при соблюдении настоящей инструкции смеситель прослужит Вам длительное время!

1. Общие сведения об изделии

1.1 Настоящий паспорт распространяется на смесители торговой марки «Ростовская Мануфактура Сантехники», соответствующие ГОСТ 19681-2016 Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические характеристики.

1.2 Краны и смесители с одной или двумя рукоятками, локтевые краны и смесители предназначены для пуска, остановки и смешивания холодной и горячей воды, устанавливаются на мойки, умывальники, в душ и ванну в бытовых, промышленных и административных помещениях.

1.3 Герметичность - 1 группа (полная герметичность в закрытом состоянии).

Комплектность

Смеситель для умывальника, раковины: Смеситель для ванны:

1. Смеситель - 1 шт.
2. Подводка для воды — 2 шт
3. Комплект крепления — 1 компл.

1. Смеситель - 1 шт.
2. Эксцентрики - 2 шт.
3. Отражатели - 2 шт.
4. Душевой шланг - 1 шт.
5. Лейка душевая - 1 шт.
6. Держатель лейки с креплением - 1 шт.

В кранах для одной воды подводка не входит в комплектацию!

2. Технические характеристики

№	Наименование показателя	Значение
1	Рекомендуемое давление, Бар	8
2	Максимально допустимая температура горячей воды, С°	до +95
3	Рекомендуемая температура горячей воды, С°	до +75
4	Диаметр присоединения к угловому вентилю для умывальника - гайка	½"
5	Кран-букса керамическая / картридж(мм)	½" / 35

3.Руководство по установке и использованию. (Установку изделия рекомендуется производить с помощью квалифицированного специалиста!)

Перед установкой или заменой смесителя отключите систему водоснабжения.

3.1. При установке горизонтального смесителя с одной или двумя рукоятками, вкрутите гибкую подводку в корпус смесителя до упора. Сила затяжки должна быть не более 0,4 нм (согласно ГОСТ 19681-2016 для затяжки гаек, имеющих защитно-декоративное гальваническое покрытие, должны применяться ключи с мягкими прокладками или губками.)

3.1.1. Вкрутите шпильку с резьбой (гайку) в корпус. Вложите прокладку под корпус и установите смеситель на умывальник, мойку или биде.

3.1.2. Разместите на резьбовой шпильке резиновую прокладку и зафиксируйте смеситель при помощи гайки.

3.1.3. Присоедините гибкую подводку к угловому вентилю! Правый – к холодной, левый – к горячей воде. Установите и зафиксируйте поворотный излив на смеситель.

3.1.4. Откройте воду и проверьте – нет ли течи в местах присоединения.

3.2. При установке настенного смесителя с одной или двумя рукоятками, изолируйте резьбу $\frac{1}{2}$ дюймового эксцентрика изоляционной лентой! Присоедините эксцентрик к резьбе труб в стене. Проверьте, чтобы эксцентрики располагались по отношению к стене перпендикулярно, а также, чтобы расстояние от стены до торца эксцентрика было одинаковым.

3.2.1. Эксцентрики развернуть так, чтобы расстояние между ними достигло 150 (± 1 мм) или 153 мм, и так, чтобы их оси находились в одной горизонтальной плоскости. Осторожно рукой навинтите отражатели на эксцентрики.

3.2.2. Поместите прокладки в углубление присоединительной гайки (3/4), привинтите к эксцентрику, после чего рожковым ключом затяните до отказа. Установите и зафиксируйте поворотный излив на смеситель.

3.2.3. Откройте воду и проверьте – нет ли течи в местах присоединения!

Запрещается пользоваться при чистке корпуса травящими химическими средствами, содержащими хлор (кислоты, щелочи), а также порошками и пастами грубозернистой структуры.

Для чистки от известкового налета можно применять чистящие средства, содержащие лимонную и уксусную кислоту. После длительного использования при отложении накипи аэратор следует чистить в растворе уксусной кислоты.

Смеситель не требует специального ухода. Рекомендуем установить местный или центральный фильтр. Картридж в большинстве случаев ремонтпригоден и в случае неисправности подлежит замене.

По вопросам монтажа смесителя квалифицированным специалистом вы можете обращаться по телефонам: 8-800-555-04-71 или 8-908-508-99-00

4.Описание механизма действия.

Смеситель с двумя рукоятками. Поворотом маховика правой стороны открываем холодную воду, а левым – горячую. При одновременном открытии двух маховиков происходит смешивание воды до нужной температуры при помощи кран-букс.

Смеситель с одной рукояткой. Смеситель снабжен керамическим картриджем, принцип работы которого основан на том, что две керамические пластинки, имеющие с большой точностью обработанные поверхности, вращаются или скользят, плотно притираясь друг к другу, и при этом открывают или закрывают сечения отверстий. Смеситель находится в закрытом состоянии, если ручка опущена до отказа. Поднятием ручки регулируем напор воды, а поворотом ручки достигается регулирование степени температуры воды: влево – горячей, вправо – холодной.

Преимущество смесителя с одной рукояткой заключается в том, что установленная Вами температура воды сохраняется, если ручка при закрытии и следующем открытии не поменяла своего положения.

5.Транспортировка и хранение.

5.1 арматуру перевозят в крытых транспортных средствах любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта

5.2 арматуру следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по группе С

6. Свидетельство о приемке.

Партия смесителей соответствует спецификации изготовителя, техническим условиям и признана годной к эксплуатации.